



**SMART**

**Pulsador doble descarga**

**REF: 5056770**

Pulsador Doble descarga cromo mate.

**PVP: 48,5 €**

**REF. 5056770**

**COLORES / ACABADOS**



**ARTÍCULOS**

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas €/u
5056770	Doble descarga Eon11 Cromo Mate	<b>48,5 €</b>
<b>Componentes/Instalación</b>		
55483	WC Full Frame Eon. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	<b>244,0 €</b>
55480	WC Full Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	<b>265,0 €</b>
55485	WC Full Frame Eon Freestanding. Sistema de instalación para inodoro suspendido autoportante. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	<b>305,0 €</b>
55484	WC Full Frame Gala Innova. Sistema de instalación para inodoro suspendido Gala Innova. Incluye flexo de alimentación y tubo corrugado para Shower Toilets. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	<b>368,0 €</b>
55481	WC Half Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	<b>211,0 €</b>
55482	WC Tank Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	<b>141,0 €</b>

**INFORMACIÓN DE PRODUCTO**

**Características**

Doble descarga Eon11 Cromo Mate. Sólo compatibles con soportes Eon.

**Garantía**

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

**Instalación**

[Ver manuales de instalación](#)

**Certificaciones**

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

**Mantenimiento**

Para la limpieza periódica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores líquidos o productos anticálculo, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoníaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos


---

## AMBIENTE



---





## DIBUJOS TÉCNICOS



---

## DESCARGAS

### 2D

-  86.53 KB [Pulsador doble descarga - Técnico \(.AI\)](#)
-  47.77 KB [Pulsador doble descarga - Técnico \(.DWG\)](#)
-  315.81 KB [Pulsador doble descarga - Técnico \(.DXF\)](#)
-  49.36 KB [Pulsador doble descarga - Técnico \(.PDF\)](#)